Rockchip RK356X Linux USB Camera SDK 快速入门

文档标识: RK-JC-YF-541

发布版本: V1.1.0

日期: 2021-11-08

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本 文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司**

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: <u>fae@rock-chips.com</u>

前言

概述

本文主要描述了RK356X Linux USB Camera SDK的基本使用方法,旨在帮助开发者快速了解并使用 RK356X Linux USB Camera SDK开发包。

本开发包适用但不限于USB camera产品,提供灵活的数据通路组合接口,满足客户自由组合的客制化需求。

产品版本

芯片名称			内核版本				
RK356X			Linux 4.19				
读者对象							
本文档主要适用于以下工程师:							
 技术支持工程师 软件开发工程师 							
修订记录							
日期	版本	作者	修改说明				
2021/08/17	1.0.0	WT	初始版本				
2021/11/08	1.1.0	WT	添加USB 3.0、HDMI、休眠唤醒补丁说明				

20ctcn

目录

Rockchip RK356X Linux USB Camera SDK 快速入门

- 1. 开发环境搭建
 - 1.1 命令提示约定
 - 1.2 Linux服务器配置
- 2. SDK目录结构说明
- 3. SDK编译说明
 - 3.1 切换CAMERA产品配置
 - 3.2 查看编译命令
 - 3.3 U-Boot编译
 - 3.4 Kernel编译
 - 3.5 Recovery编译
 - 3.6 Rootfs编译
 - 3.7 固件打包
 - 3.8 全自动编译
- 4. 刷机说明
 - 4.1 Windows 刷机说明
 - 4.2 Linux 刷机说明
- 5. EVB板功能说明
 - 5.1 如何显示主camera预览
 - 5.2 UVC项目
 - 5.3 HDMI显示
 - 5.4 休眠唤醒
- 6. 应用软件框架
 - 6.1 uvc_app
 - 6.2 aiserver
 - 6.3 其它
- 7. FAQ
 - 7.1 如何重编一个模块
 - 7.2 使用gdb调试

Rockcuib

1. 开发环境搭建

1.1 命令提示约定

以下是本文涉及命令输入时的执行环境的约定: 执行在 Linux 服务器

Server \$

执行在device端控制台

RK \$

1.2 Linux服务器配置

Ubuntu 16.04系统: 编译环境搭建所依赖的软件包以及安装命令如下:

```
Server $ sudo apt-get install repo git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf
u-boot-tools device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev
libusb-1.0-0-dev python-linaro-image-tools linaro-image-tools autoconf autotools-
dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc
g++ bash patch gzip gawk bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget
libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs git
mercurial rsync openssh-client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-
matplotlib libc6:i386
```

Ubuntu 17.04系统: 除了上述软件包外还需如下依赖包:

Server \$ sudo apt-get install lib32gcc-7-dev g++-7 libstdc++-7-dev

2. SDK目录结构说明

进入工程目录下有buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external等目录。每个目录或其子目录 会对应一个git工程,提交需要在各自的目录下进行。

- buildroot: 定制根文件系统。
- app: 存放上层应用程序。
- external: 相关库,包括多媒体相关,uvc等。
- kernel: kernel代码。
- device/rockchip: 存放每个平台的一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs:存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux开发指南等。

- prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- rkbin: 存放固件和工具。
- rockdev: 存放编译输出固件。
- tools: 存放一些常用工具。
- u-boot: U-Boot代码。

3. SDK编译说明

3.1 切换CAMERA产品配置

在根目录执行命令:

• 选择产品

Server \$ source envsetup.sh rockchip_rk3568_uvc
Top of tree: /home1/wt/rk356x_linux

```
#TARGET_BOARD=rk3568
#OUTPUT_DIR=output/rockchip_rk3568_uvc
#CONFIG=rockchip_rk3568_uvc_defconfig
```

• 选择板级配置

```
Server $ ./build.sh BoardConfig-rk3568-uvc-evbl-ddr4-v10.mk
processing option: BoardConfig-rk3568-uvc-evbl-ddr4-v10.mk
switching to board:
/homel/wt/rk356x_linux/device/rockchip/rk356x/BoardConfig-rk3568-uvc-evbl-
ddr4-v10.mk
```

3.2 查看编译命令

在根目录执行命令: ./build.sh -h|help

```
Server $ ./build.sh help
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
BoardConfig*.mk -switch to specified board config
uboot
                  -build uboot
spl
                  -build spl
                 -build kernel
kernel
modules
                  -build kernel modules
toolchain
                  -build toolchain
rootfs
                  -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot
                  -build buildroot rootfs
ramboot
                  -build ramboot image
```

```
multi-npu boot        -build boot image for multi-npu board
                  -build yocto rootfs
yocto
debian
                  -build debian9 stretch rootfs
                  -build debian10 buster rootfs
distro
                  -build pcba
pcba
                  -build recovery
recovery
                  -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
all
                  -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
cleanall
firmware
                  -pack all the image we need to boot up system
                  -pack update image
updateimg
otapackage
                  -pack ab update otapackage image
                  -save images, patches, commands used to debug
save
                  -build all & firmware & updateimg & save
allsave
```

Default option is 'allsave'.

查看部分模块详细编译命令,例如: ./build.sh -h kernel

```
Server $ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
Server $ cd kernel
Server $ make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig
Server $ make ARCH=arm64 rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.img
```

3.3 U-Boot编译

U-Boot编译命令: ./build.sh uboot

查看U-Boot详细编译命令
Server \$./build.sh -h uboot
###Current SDK Default [uboot] Build Command###
Server \$ cd u-boot
Server \$./make.sh rk3568

3.4 Kernel编译

###

Kernel编译命令: ./build.sh kernel

查看Kernel详细编译命令

```
Server $ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
Server $ cd kernel
Server $ make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig
Server $ make ARCH=arm64 rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.img -j12
```

3.5 Recovery编译

Recovery编译命令: ./build.sh recovery ### 查看Recovery详细编译命令 Server \$./build.sh -h recovery ###Current SDK Default [recovery] Build Command### Server \$ source envsetup.sh rockchip_rk356x_recovery Server \$ /home/user/sdk/device/rockchip/common/mk-ramdisk.sh recovery.img rockchip_rk356x_recovery

3.6 Rootfs编译

Rootfs编译命令: ./build.sh rootfs

查看Roofs详细编译命令
Server \$./build.sh -h rootfs
###Current SDK Default [rootfs] Build Command###
Server \$ source envsetup.sh rockchip_rk3568_uvc
Server \$ make

3.7 固件打包

固件打包命令: ./mkfirmware.sh

固件目录: rockdev

3.8 全自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译:

./build.sh all

4. 刷机说明

4.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.84 或以上),工具位于工程根目录:

```
tools/

 windows/AndroidTool
```

如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式, 连接好 USB 下载线后,按住按键"Maskrom"不放并按下复位键"RESET"后松手,就能进入 MASKROM 模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击"执行"进行烧写,也可以按"V+"按键不放并 按下复位键"RESET"后松手进入 loader 模式进行烧写,下面是烧写Update.img的方式(注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)

📉 瑞芯微开发工具 v2.84	- 🗆 X
下载镜像 升级固件 高级功能	
固件 升级 切换 擦除Flash	
固件版本: 1.0.00 Loader版本: 1.01 芯片信息: RK3568 因件: \\10.10.10.166\home1\wt\rk356x_linux\IMAGE\RK3568-EVB1-DDR4-V1	
	X
发现一个ADB设备	
注:烧写前,需安装最新 USB 驱动,驱动详见:	
<sdk>/tools/windows/DriverAssitant_v5.11.zip</sdk>	
4.2 Linux 刷机说明	

Linux下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux_Upgrade_Tool 工具版本需要 V1.49 或以上),请确认你 的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下,升级命令如下:

Server \$ s	sudo	./upgrade_tool	ul	rockdev/MiniLoaderAll.bin
Server \$ s	sudo	./upgrade_tool	di	-p rockdev/parameter.txt
Server \$ s	sudo	./upgrade_tool	di	-u rockdev/uboot.img
Server \$	sudo	./upgrade_tool	di	-misc rockdev/misc.img
Server \$	sudo	./upgrade_tool	di	-b rockdev/boot.img
Server \$	sudo	./upgrade_tool	di	<pre>-recovery rockdev/recovery.img</pre>
Server \$ s	sudo	./upgrade_tool	di	-oem rockdev/oem.img
Server \$ s	sudo	./upgrade_tool	di	-rootfs rocdev/rootfs.img
Server \$ s	sudo	./upgrade_tool	di	-userdata rockdev/userdata.img
Server \$ s	sudo	./upgrade_tool	rd	

或升级整个 firmware 的 update.img 固件:

Server \$ sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img

或在根目录,机器在 MASKROM 状态运行如下升级:

Server \$./rkflash.sh

5. EVB板功能说明

EVB板USB Camera固件支持如下功能:

- 支持标准UVC Camera功能,最高支持4k预览(RK356X)
- 支持USB复合设备稳定传输
- 支持智能电视或PC等多种终端设备预览

5.1 如何显示主camera预览

使用串口连接EVB板子的PC端配置如下:

```
波特率: 1500000
数据位: 8
停止位: 1
奇偶校验: none
流控: none
```

PC端使用amcap或PotPlayer等USB camera应用, Android Host使用RKAICameraTest应用或其他标准camera 应用, 打开即可看到预览, 切换格式或分辨率参考上位机所用应用切换即可。



5.2 UVC项目

RK356X支持UVC工程,需先在kernel打上以下补丁。

5.3 HDMI显示

RK356X可支持外接HDMI显示,如有需要,需在kernel打开vop模块。

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-linux.dts:
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-linux.dtsi
index 5623aa8dd15c..elb283d240ad 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-linux.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-linux.dtsi
@@ -97,7 +97,3 @@
&rockchip_suspend {
    status = "okay";
  };
  -
   -&vop {
    - disable-win-move;
  -};
```

5.4 休眠唤醒

RK356X可支持红外休眠唤醒,如有需要,需在kernel dts中配置suspend。

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.dts
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.dts
index b6b618bb561a..30b531dac360 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.dts
00 -15,3 +15,25 00
&vp1 {
        cursor-win-id = <ROCKCHIP VOP2 CLUSTER1>;
};
+
+&rockchip suspend {
        status = "okay";
        rockchip,sleep-mode-config = <</pre>
+
               (0
                | RKPM SLP ARMOFF
```

+	RKPM_SLP_CENTER_OFF
+	RKPM_SLP_HW_PLLS_OFF
+	RKPM_SLP_PMUALIVE_32
+	RKPM_SLP_PMIC_LP
+	RKPM_SLP_32K_PVTM
+)
+	>;
+	rockchip,wakeup-config = <
+	(0
+	RKPM_GPIO_WKUP_EN
+	RKPM_PWM0_WKUP_EN
+	RKPM_CPU0_WKUP_EN
+)
+	>;
+};	

6. 应用软件框架

其中,RK356X端应用与源码程序对应关系如下:

1.aiserver 对应/app/aiserver:负责将一路camera数据送到uvc/gpu/vo,实现usb camera/畸变矫正/HDMI显示器显示等;

2.uvc_app 对应/external/uvc_app:: 负责uvc camera完整功能的实现和控制。

6.1 uvc_app

请参考:

<SDK>/external/uvc_app/doc/zh-cn/uvc_app.md

6.2 aiserver

请参考:

<SDK>/docs/Linux/AppcationNote/Rockchip_Instructions_Linux_AiServer_CN.pdf

6.3 其它

其它linux应用框架或模块资料,请参考下列目录对应文档:

<SDK>/docs/Linux/

7.1 如何重编一个模块

以mpp模块为例,重编可以使用:

make mpp-rebuild

7.2 使用gdb调试

打开buildroot的gdb配置,然后重新编译打包文件系统

```
# buildroot目录下
diff --git a/configs/rockchip_rk3568_uvc_defconfig
b/configs/rockchip_rk3568_uvc_defconfig
index 237a380ccf..cd219c8db9 100644
--- a/configs/rockchip_rk3568_uvc_defconfig
#++ b/configs/rockchip_rk3568_uvc_defconfig
@@ -14,6 +14,7 @@
#include "rk356x_arm64.config"
#include "rk356x_arm64.config"
#include "test.config"
#include "wifi.config"
+#include "gdb.config"
BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6398S=y
BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_BTUART="ttyS8"
BR2_ROOTFS_OVERLAY="board/rockchip/rk356x/fs-overlay-uvc/"
```

注: 运行gdb时,需要在gdb启动后,手动配置信号

